# パソコンに電源を入れるときのご注意

#### 初回起動時のご注意

初めてパソコンの電源を入れるときは、必ず添付のマニュアル<u>「準備と設定」</u>をご覧ください。

別売の周辺機器はまだ接続しないでください。セットアップが正常に終了できないこと

があります。また、バッテリ駆動可能なパソコンであっても、 セットアップが完了するまで AC アダプタを抜かないでく ださい。

電源スイッチを押すと数分後に「Windows のセットアップ」画面(右画面)  $^1$  が表示されます。その間、一時的に (約 1~3 分程度)画面表示が真っ暗な状態が続くことが あります。これは故障ではありませんので、**絶対に電源を** 切らないでください。



また、セットアップ完了までには、約30~50分かかります(モデルにより時間が異なります)。その間にも自動的に再起動したり、真っ暗な状態が続くことがありますが、電源を

切ったりせずに、そのままお待ちください。

最終的に「ウェルカムセンター」画面(右画面) <sup>1</sup> が表示されます。これでセットアップは完了です。次回からパソコンの電源(Windows)を入れると、1~2分後にはいつもこの画面が表示されるようになります。

1: 表示される画面は、モデルにより若干イメージが 異なります。



### 通常の起動時のご注意

電源を入れたり、再起動した直後は、デスクトップ画面が表示された後も、<u>ハードディスクのアクセスランプが点滅しなくなるまで何もせずお待ちください</u><sup>2</sup>。長い場合で5分程度(通常の電源ONは長い場合で52分程度)になります。

2: ハードディスクのアクセスランプが点滅している間は Windows が起動中です。無理に電源を切ったり、アプリケーションを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理が重複して予期せぬエラーが発生することがあります。

電源を切る場合は、添付のマニュアル『準備と設定』をご覧の上、「スタート」メニューから電源を切ってください。

853-810913-024-A



\*810913024A\*

# 再セットアップについて

本機では、パソコンをご購入時の状態に戻す方法としてハードディスクから再セットアップする方法を採用しています。この方法は、手順も簡単で比較的短時間で再セットアップができます。

再セットアップディスクをご自分で作成してご利用にもなれます。この方法は市販のDVD-R / DVD+R 媒体または CD-R 媒体を用意し、お客様に再セットアップディスクを作成していただいて、この媒体で再セットアップする方法です。

また、作成済みの再セットアップディスクの販売もしています。再セットアップの方法や再セットアップディスクの作成、購入先については添付のマニュアル<u>「パソコンのトラブル</u>を解決する本」の再セットアップに関する項目をご覧ください。

#### 再セットアップおよび再セットアップディスク作成時の注意

・ 別売の周辺機器(メモリーカード、プリンタ、スキャナなど)を全て取り外してマニュアル<u>「準備と設定」</u>の「接続する」で取り付けた機器のみ接続している状態にして 〈ださい。



USB/IEEE1394/PC カードスロット/メモリースロットにハードディスクなどを接続したままやメディアをセットしたまま再セットアップをおこなうと、ハードディスクやメディアのデータが削除されることがあります。また、再セットアップが途中で止まってしまうことがあります。再セットアップが途中で止まってしまった場合は、接続されている機器がないか、メディアがセットされていないか再度確認し、それらがあった場合は、機器を取り外したり、メディアを取り出してください。

・ 電話回線ケーブルや LAN ケーブルがつながっている場合は取り外してください。 ワイヤレス LAN がある場合はオフにしてください。

### もしものときに備えて

本機には、再セットアップディスクは付属していません。ハードディスクが故障したり ハードディスク内にある再セットアップ用データを消去した場合、ハードディスクから再 セットアップすることができなくなります。

そのような場合に備え、再セットアップディスク3を作成しておくことをお勧めします。

3: 再セットアップディスクは、ご購入時の製品構成以外では作成できないことがあります。ご 購入後、なるべく早い段階での作成をお勧めいたします。